

# WAGNER

2 ANS DE  
GARANTIE



**Small**



**Wall**



**Maxi**

## LUGANO




1



2



3



## Mode d'emploi

Nous vous félicitons pour l'achat de votre lampe solaire "LUGANO" de WAGNER. Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité. Conservez soigneusement le mode d'emploi.

**REMARQUE :** Votre LUGANO est résistante aux intempéries et doit être exploitée en plein soleil. Pour augmenter la performance de votre LUGANO, veuillez l'installer en veillant à ce que le module solaire soit placé le plus possible en plein soleil 2.

La LUGANO est pourvue d'un accumulateur NiCd. Ce dernier est livré à l'état non chargé. Pour charger, placez le luminaire en un endroit ensoleillé et réglez le commutateur sur "1" ou "2".

### Caractéristiques techniques LUGANO

Accumulateur (2)	NiCd
Tension	2 x 1,2 V
Capacité de chargement	600 mAh
Lampes	LED
Puissance absorbée	166 mW
Durée d'illumination	env. 8 h (position du commutateur: "2") env. 16 h (position du commutateur: "1")

## MONTAGE

Déballer soigneusement la LUGANO et ses accessoires.

**ATTENTION! Ne pas exercer de pression sur le champ solaire, vu que ceci pourrait endommager le module solaire!**

**Veillez à ne pas tomber sur des conduites cachées en perçant des trous ou en creusant. L'entrée en contact avec des conduites cachées peut entraîner de graves blessures et même la mort !**

## EMPLACEMENT

Comme emplacement, choisir un endroit bien ensoleillé. Ne pas placer la LUGANO à l'ombre des arbres, arbustes ou bâtiments, car ceci pourrait fortement diminuer l'intensité lumineuse de votre LUGANO.

## PUISSANCE

La puissance de votre LUGANO varie en fonction des saisons. En été, la LUGANO marche plus longtemps la nuit qu'en hiver. La durée de marche du Silfa pendant la nuit dépend de la durée pendant laquelle le module solaire a été soumis à l'intensité des rayons solaires pendant la journée. Lorsque le ciel est couvert, l'énergie solaire ne suffit pas pour charger pleinement l'accu. La durée d'illumination de la LUGANO sera par conséquent moindre dans la nuit qui suit.

### De plus, la puissance est réglable via le sélecteur

“1” = mode d'économie d'énergie (longue durée d'éclairage; faible luminosité)

“2” = mode normal (durée d'éclairage plus faible; luminosité plus forte)

**REMARQUE!** Afin de garantir une puissance optimale des capteurs solaires, nettoyer régulièrement le module solaire avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de détergent. Ne pas exercer de pression sur le module solaire pendant le nettoyage.

## SUPPRESSION DES PANNES

Si, malgré le respect de toutes les indications mentionnées plus haut, la LUGANO ne fonctionne pas correctement, veuillez procéder comme suit :

- 1) Actionner plusieurs fois le sélecteur entre les positions „1“ et „2“.
- 2) Il se peut que votre LUGANO soit enclenchée mais qu'elle soit couverte par une autre source lumineuse. Dans ce cas-là changer votre station solaire d'emplacement.
- 3) Veiller à ce que la LUGANO ne soit pas à l'ombre pendant la journée.
- 4) Contrôler si l'accumulateur n'est pas corrodé.

## ENLEVER / REMPLACER L'ACCU (Illustr. 1 - 3)

*Le montage a lieu dans l'ordre inverse du démontage.*

**REMARQUE!** 1) Avant d'enlever/remplacer les accus, veillez à ce que le sélecteur se trouve sur „OFF“.

2) Utiliser uniquement des accus d'origine WAGNER.

3) En remplaçant l'accu, veiller respecter la bonne polarité (+/-).

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



L'appareil ainsi que tous ses accessoires doivent être mis au rebut dans les endroits spécialement prévus à cet effet, pour y être recyclés dans le respect de l'environnement. Ne pas jeter l'accumulateur dans les ordures ménagères.

**Cd** Protégez l'environnement et rapportez votre accumulateur chez votre détaillant ou renseignez-vous à propos des points de recyclage locaux.

## PIÈCES DE RECHANGE

Accu NiCd 1,2 V / 600 mAh (1)

Réf. 1020 333

### 2 ans de garantie

Nous accordons une garantie de deux ans sur ce produit, à partir de la date d'achat (bon de caisse). La garantie comprend et se limite à la suppression gratuite des vices de fabrication ou de matériel, d'erreurs de montage à la fabrication ou au remplacement gratuit des pièces défectueuses.

Les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate, une mise en service non conforme, des travaux ou réparations non mentionnés dans nos instructions de service ne bénéficient pas de la garantie. Ceci est également d'application pour les pièces d'usure. Nous nous réservons tout droit de prétention à la garantie. La garantie prend fin lorsque l'appareil a été ouvert.

Les dégâts dus au transport, travaux d'entretien ainsi que les dégâts et pannes surgissant à la suite de travaux d'entretien insuffisants ne bénéficient pas de la garantie. En cas de revendication du droit de garantie, il faudra effectuer la preuve de l'achat de l'appareil, en présentant la pièce justificative d'origine. Sauf dispositions légales contraires, nous déclinons toute responsabilité pour les dommages corporels, matériels et les dégâts y consécutifs, surtout si l'appareil a été utilisé à d'autres fins que celles mentionnées dans les instructions de service, si l'appareil n'a pas été mis en service ou réparé conformément à nos instructions de service ou si des réparations ont été effectuées de son propre chef par une personne non spécialisée.

Nous nous réservons le droit d'effectuer tous les travaux de réparation dépassant le cadre de celles mentionnées dans les instructions de service.

Merci de vous adresser dans la garantie ou un cas de réparation à votre point de vente.